

Link do produktu: <https://www.agro-sklep.eu/szczotka-do-czyszczenia-kostki-brukowej-ze-skrobakiem-teger-p-11226.html>



Szczotka do czyszczenia kostki brukowej ze skrobakiem / TEGER

Cena	11,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	T-O-MISZ007
Kod producenta	T-O-MISZ007
Kod EAN	5902287210774

Opis produktu

Szczotka do czyszczenia kostki brukowej ze skrobakiem / TEGER / to idealne narzędzie do czyszczenia zabrudzeń z kostki brukowej i szczelin chodnikowych. Świetnie sprawdza się podczas usuwania błota, kurzu, białych wykwitów, zielonych nalotów. Oprawa wykonana jest z wysokiej jakości drewna bukowego, w którym osadzone jest włosie ze stalowego drutu hartowanego. Nie niszczy kostki brukowej, doskonale usuwa zanieczyszczenia a metalowe ostrze umożliwiające dojście do trudno dostępnych zabrudzeń. Indeks trzonka: T-O-TRZON002 TEGER

Długość oprawy: **100mm**

Materiał włosia: **Drut stalowy**

Materiał oprawy: **Drewno bukowe**

Wysokość całkowita: **75mm**

Rodzaj mocowania: **Mocowanie pod trzonek gwintowany T-O-TRZON002**

Materiał: **Drewno**

Długość włosia: **40mm**

Wysokość oprawy: **35mm**

Szerokość oprawy: **35mm**